

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

### 1.1. Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.
- Verwenden Sie die Gartenstühle, -sessel und Hocker nur für den vorgesehenen Zweck und ausschließlich im privaten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass die Gartenstühle, -sessel und Hocker auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Verbindungen festsitzen.

### 1.2. Sicherheit von Kindern

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf den Gartenstühlen, -sessel und Hocker spielen oder diese verstellen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.

### 1.3. Maximale Belastbarkeit

- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast der Gartenstühle, -sessel und Hocker, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

## 2. Hinweise zur Montage

### 2.1. Vor der Montage

- Überprüfen Sie den Lieferumfang der Gartenstühle, -sessel und Hocker auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Materialien.
- Montieren Sie die Gartenstühle, -sessel und Hocker auf einer weichen und sauberen Unterlage, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

### 2.2. Montage der Gartenstühle, -sessel und Hocker

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung Schritt für Schritt.
- Ziehen Sie Schrauben und Verbindungen zunächst locker an, bis alle Teile korrekt montiert sind. Ziehen Sie sie anschließend fest.
- Achten Sie besonders auf die richtige Installation von beweglichen Teilen (falls vorhanden).
- Testen Sie nach der Montage die Stabilität und Funktion der Gartenstühle, -sessel und Hocker, bevor Sie sie benutzen.

## 3. Sicherheit bei der Nutzung

### 3.1. Allgemeine Nutzung

- Verwenden Sie die Gartenstühle, -sessel und Hocker nur auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Umkippen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie sich an die vorgesehenen Belastungs- und Nutzungsrichtlinien.

## 3.2. Witterungsbedingungen

- Schützen Sie die Gartenstühle, -sessel und Hocker bei starkem Wind oder Regen, indem Sie sie abdecken oder an einem geschützten Ort lagern.
- Verwenden Sie geeignete Abdeckungen, um die Materialien vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.

## 4. Verpackungssicherheit

### 4.1. Umgang mit der Verpackung

- Entfernen Sie Verpackungsmaterialien wie Folien, Plastikbeutel, Kartons und Polstermaterialien vorsichtig, um Schäden an den Gartenstühlen, -sessel und Hocker zu vermeiden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

### 4.2. Entsorgung der Verpackung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht und entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Kartonagen und Folien, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

## 5. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie die Gartenstühle, -sessel und Hocker regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Gartenstühle, -sessel und Hocker bei Nichtgebrauch an einem trockenen, geschützten Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig Teile auf Abnutzung oder Schäden und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

## 6. Lagerung und Transport

- Stellen Sie sicher, dass bewegliche Teile während des Transports gesichert sind.
- Verwenden Sie geeignete Schutzhüllen für Transport und Lagerung.

## 7. Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte oder unbrauchbare Teile der Gartenstühle, -sessel und Hocker umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.