

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

### 1.1. Allgemeine Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.

Verwenden Sie die Schirmständer nur für den vorgesehenen Zweck und ausschließlich im privaten Bereich. Stellen Sie sicher, dass die Schirmständer auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Verbindungen festsitzen, insbesondere vor jeder Nutzung.

### 1.2. Sicherheit von Kindern

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Schirmständer spielen oder diese verstellen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.

## 2. Hinweise zur Montage

### 2.1. Vor der Montage

Überprüfen Sie den Lieferumfang der Schirmständer auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Materialien.

Montieren Sie die Schirmständer auf einer weichen und sauberen Unterlage, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

### 2.2. Montage der Schirmständer

Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung Schritt für Schritt.

Achten Sie besonders auf die richtige Installation von beweglichen Teilen (falls vorhanden).

## 3. Sicherheit bei der Nutzung

### 3.1. Allgemeine Nutzung

Verwenden Sie die Schirmständer nur auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Umkippen oder Schäden zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass sich während der Nutzung keine Finger oder Körperteile in beweglichen Teilen befinden.

Halten Sie sich an die vorgesehenen Nutzungsrichtlinien.

## 4. Verpackungssicherheit

### 4.1. Umgang mit der Verpackung

Entfernen Sie Verpackungsmaterialien wie Folien, Plastikbeutel, Kartons und Polstermaterialien vorsichtig, um Schäden an dem Schirmständer zu vermeiden.

Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

## **4.2. Entsorgung der Verpackung**

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht und entsprechend den örtlichen Vorschriften.  
Recyclen Sie Kartonagen und Folien, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

## **5. Wartung und Pflege**

Reinigen Sie die Schirmständer regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.  
Überprüfen Sie regelmäßig Teile auf Abnutzung oder Schäden und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

## **6. Lagerung und Transport**

Stellen Sie sicher, dass bewegliche Teile während des Transports gesichert sind.  
Verwenden Sie geeignete Schutzhüllen für Transport und Lagerung.

## **7. Entsorgung**

Entsorgen Sie beschädigte oder unbrauchbare Teile der Schirmständer umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.  
Recyclen Sie Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.