

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1. Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.
- Verwenden Sie die Loungemöbel nur für den vorgesehenen Zweck und ausschließlich im privaten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass die Loungemöbel auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Halten Sie die Loungemöbel von offenen Flammen, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen fern, da dies das Material beschädigen kann.

1.2. Sicherheit von Kindern

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf den Loungemöbeln spielen oder diese verstellen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.

1.3. Maximale Belastbarkeit

- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast der Loungemöbel, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeiden Sie es, auf beweglichen Teilen oder unzulässigen Flächen den Loungemöbeln zu sitzen oder zu stehen.

2. Hinweise zur Montage

2.1. Vor der Montage

- Überprüfen Sie den Lieferumfang der Loungemöbel auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Werkzeuge und Materialien.
- Montieren Sie die Loungemöbel auf einer weichen und sauberen Unterlage, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

2.2. Montage der Loungemöbel

- Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung Schritt für Schritt.
- Achten Sie besonders auf die richtige Installation von beweglichen Teilen (falls vorhanden).
- Testen Sie nach der Montage die Stabilität und Funktion der Loungemöbel, bevor Sie sie benutzen.

3. Sicherheit bei der Nutzung

3.1. Allgemeine Nutzung

- Verwenden Sie die Loungemöbel nur auf einer stabilen und ebenen Fläche, um ein Umkippen oder Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich während der Nutzung keine Finger oder Körperteile in beweglichen Teilen befinden.
- Halten Sie sich an die vorgesehenen Belastungs- und Nutzungsrichtlinien.

Verantwortliche Stelle

Raumschmiede GmbH

Postanschrift

Lange Gwand 1
86682 Genderkingen
Deutschland

Kontaktmöglichkeiten

Telefon: +49 9090 574900
E-Mail: info@raumschmiede.de

3.2. Witterungsbedingungen

- Schützen Sie die Loungemöbel bei starkem Wind oder Regen, indem Sie sie abdecken oder an einem geschützten Ort lagern.
- Verwenden Sie geeignete Abdeckungen, um die Materialien vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.

4. Verpackungssicherheit

4.1. Umgang mit der Verpackung

- Entfernen Sie Verpackungsmaterialien wie Folien, Plastikbeutel, Kartons und Polstermaterialien vorsichtig, um Schäden an der Loungemöbel zu vermeiden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht.

4.2. Entsorgung der Verpackung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umweltgerecht und entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Kartonagen und Folien, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.

5. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie die Loungemöbel regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Loungemöbel bei Nichtgebrauch an einem trockenen, geschützten Ort.

6. Lagerung und Transport

- Stellen Sie sicher, dass bewegliche Teile während des Transports gesichert sind.
- Verwenden Sie geeignete Schutzhüllen für Transport und Lagerung.

7. Entsorgung

- Entsorgen Sie beschädigte oder unbrauchbare Teile der Loungemöbel umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recyceln Sie Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff, falls entsprechende Einrichtungen verfügbar sind.